

AVIS Ce produit n'est pas conçu pour utiliser des piles rechargeables CR123A.

MISE EN PLACE ET/OU RETRAIT DE PILES

Utilise une pile rechargeable SL-B26® ou deux piles CR123A. Dévisser l'embout et retirer la ou les piles déchargées, insérer des piles neuves, extrémité positive en premier, remettre l'embout en place et serrer.

CHARGE DE PILE USB SL-B26®

Le système PolyTac® X USB est livré avec une batterie SL-B26® avec port de charge intégré.

AVIS Charger complètement la pile avant la toute première fois.

Pour charger la pile SL-B26®, insérez la prise USB-C dans le connecteur près de l'extrémité positive de la pile. La pile peut rester branchée en permanence sur un câble USB-C, car il n'y a aucun risque de surcharge.

Voyants de charge LED

- En cours de charge...LED rouge allumée.
- Chargée...LED verte allumée.

La durée de chargement est d'environ 5 heures avec des adaptateurs a.c.. Streamlight.

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

- Le PolyTac® X est doté d'un interrupteur programmable avec un fonctionnement momentané (appuyez légèrement ou appuyez) et un fonctionnement constant (appuyez jusqu'au clic).
- Elevé : appuyez longuement ; cliquez pour verrouiller; cliquez à nouveau pour désactiver.
- Strobe : appuyez deux fois rapidement (dans un délai de 0,4 seconde) et maintenez enfoncé ; cliquez pour verrouiller; cliquez à nouveau pour désactiver.
- Faible : appuyez trois fois rapidement (dans un délai de 0,4 seconde par

Accéder à d'autres programmes

Le PolyTac® X est doté d'un interrupteur programmable TEN-TAP® permettant à l'utilisateur de sélectionner l'un des trois programmes différents. Pour passer au programme suivant, en partant de la position « Off », appuyez rapidement 9 fois sur l'interrupteur (dans un délai de 0,4 seconde par pression) et maintenez-le enfoncé une 10ème fois. Continuez à maintenir l'interrupteur enfoncé jusqu'à ce que la lumière s'éteigne (environ 1 seconde), puis relâchez l'interrupteur.

Les programmes disponibles sont **Haut-Stroboscope-Bas** (valeur par défaut), **Haut uniquement** ou **Faible-Moyen-Haut**.

ENTRETIEN

Il est important de garder le joint torique sur le capuchon arrière lubrifié.

UTILISATION DU PRODUIT

Les lampes torches Streamlight sont destinées à fournir une source d'éclairage à forte intensité, robuste et portable. L'utilisation des lampes torches Streamlight à toute fin autre que des sources d'éclairage est spécifiquement déconseillée par le fabricant. Streamlight rejette expressément toute responsabilité pour toute autre utilisation que celle recommandée.

AVIS

Prière d'utiliser exclusivement des pièces de rechange Streamlight authentiques pour assurer la sécurité du produit. Toute utilisation de pièces autres est susceptible d'invalider l'homologation du produit. Ne pas tenter de réparer l'appareil soi-même. Le confier à un service de réparation qualifié ou le renvoyer à l'usine.

Garantie limitée à vie de Streamlight

Streamlight garantit ce produit à vie contre les défauts, à l'exception des piles et des ampoules, des usages abusifs et de l'usage normale. Nous nous engageons à réparer, à remplacer ou à rembourser le prix d'achat de ce produit si nous déterminons qu'il est défectueux. Cette garantie limitée à vie exclut également les piles rechargeables, les chargeurs, les commutateurs et l'électronique qui sont couverts par une garantie de 2 ans sur présentation d'un justificatif d'achat. **TELLE EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. SONT EXPRESSÉMENT EXCLUS DE CETTE GARANTIE TOUTS DOMMAGES INDIRECTS, CONSÉQUENTS OU SPÉCIAUX, SAUF LA OU LA LOI INTERDIT DE TELLES RESTRICTIONS.** Il est possible que la réglementation locale accorde à l'utilisateur d'autres droits légaux particuliers.

Consulter [streamlight.com/support](#) pour obtenir un exemplaire complet de la garantie. Pour enregistrer votre produit, aller à [streamlight.com](#) (Enregistrement du produit en ligne). Conserver le reçu ou tout autre justificatif d'achat. Pour consulter les documents de conformité, visitez [streamlight.com/compliance](#).

OPTIONS DE SERVICE

Le PolyTac® X contient peu ou pas de pièces réparables par l'utilisateur.

Pour connaître les options de service, allez à [streamlight.com/support/service](#) et renseignez la demande de service en ligne pour obtenir des services en usine ou pour trouver un centre de réparation Streamlight agréé à proximité.

Où contacter :

Service à la clientèle
© Streamlight, Inc.
30 Eagleville Road
Suite 100
Eagleville, PA 19403-3996, États-Unis
Téléphone : (800) 523-7488, [gratuit / +1\(610\) 631-0600](#)
Téléfacsimile : (800) 220-7007 / +1 (610) 631-0712
E-mail : [cs@streamlight.com](#)

DEUTSCH

WICHTIG: LADEN SIE DIE SL-B26® BATTERIE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH VOLLSTÄNDIG AUF.

Vielen Dank, dass Sie sich für die PolyTac® X-Taschenlampe entschieden haben. Wie bei jedem guten Werkzeug ist auch bei diesem Produkt eine angemessene Pflege und Wartung erforderlich, um jahrelang zuverlässigen Dienst zu gewährleisten. Bitte lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie Ihr PolyTac® X verwenden.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für Ihren PolyTac® X.

⚠️ WARNUNG

Brand- und Verbrennungsgefahr. Der PolyTac® X sorgt für einen kraftvollen Strahl. Wenn es länger als ein paar Sekunden betrieben wird, wird es heiß. Lassen Sie Ihr PolyTac® Transportieren oder lagern Sie den PolyTac® X so, dass die Gefahr eines versehentlichen Einschaltens minimiert wird. Der dadurch entstehende Hitzestau kann einen Brand, Verbrennungen oder Schäden an der Taschenlampe verursachen.

LED-SICHERHEIT

⚠️ VORSICHT! LED-STRAHLUNG (RG-2). NICHT DIREKT IN DEN LICHTSTRAHL SCHAUEN. AUGENSCHÄDIGUNG MÖGLICH. GEMÄSS IEC 62471 Vers. 1.0:2006-07.

⚠️ VORSICHT! DER BLITZMODUS KANN BEI PERSONEN MIT LICHTEMPFLINDLICHER EPILEPSIE ZU ANFÄLLEN FÜHREN.

BATTERIESICHERHEIT

⚠️ VORSICHT! EXPLOSIONSRISIKO, VERBRENNUNGS- UND BRANDGEFÄHR, NICHT OFFNEN, ZERQUETSCHEN, KURZSCHLIEßEN, ÜBER 60°C ERHITZEN ODER VERBRENNEN. VERWENDEN SIE SL-B9®-AKKUS NICHT IN FEUERWEH-RÖGERÄTEN ODER BRANDSITUATIONEN. VERMISCHEN SIE KEINE CR123A-BATTERIEN VERSCHIEDENER MARKEN ODER ALTE MIT NEUEN BATTERIEN. LADEN SIE CR123A-BATTERIEN NICHT WIEDER AUF. VERWENDEN SIE NUR STREAMLIGHT-, PANASONIC- ODER SANYO-GRÖSSE CR123A; DURACELL 123A ODER ENERGIZER 123. VON KINDERN FERNHALTEN. DIE BATTERIE MUSS WIEDERVERWERTET ODER ÜRDUNGSGEMÄß ENTSORGT WERDEN.

⚠️ HINWEIS

Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung von wiederaufladbaren CR123A-Batterien ausgelegt.

EINLEGEN/HERAUSNEHMEN DER BATTERIEN

Zu betreiben mit einer wiederaufladbaren SL-B26®-Batterie oder zwei CR123A-Batterien. Schrauben Sie die Endkappe ab und entfernen Sie die leere(n) Batterie(n), setzen Sie die neue(n) Batterie(n) mit dem Pluspol zuerst ein, setzen Sie die Endkappe wieder auf und ziehen Sie sie fest.

LADEN DER BATTERIE SL-B26® USB

Das PolyTac® X USB-System wird mit einem SL-B26®-Akku mit integriertem Ladeanschluss geliefert.

⚠️ HINWEIS

Laden Sie die Batterie vor dem ersten Gebrauch voll auf.

Zum Aufladen der USB-Batterie des Typs SL-B26® stecken Sie den USB-C-Stecker in die Buchse in der Nähe des Pluspols der Batterie. Die Batterie kann ununterbrochen am USB-C-Kabel angeschlossen bleiben. Die Gefahr einer Überladung besteht nicht.

LED-LADEZEIT

- Ladevorgang läuft: die rote LED leuchtet.
- Ladevorgang abgeschlossen: die grüne LED leuchtet.
- Die Ladedauer beträgt bei Verwendung von Streamlight-Netzteilen etwa 5 Stunden.

ALLGEMEINE BEDIENUNG

- Der PolyTac® X verfügt über einen programmierbaren Schalter mit Kurzzeitbetrieb (leichtes Drücken oder Antippen) und Dauerbetrieb (Drücken bis zum Klicken).
- Hoch: Tippen und halten; zum Sperren anklicken; zum Ausschalten erneut klicken.
- Stroboskop: Schnelles Doppeltippen (innerhalb von 0,4 Sekunden) und Halten; zum Sperren anklicken; zum Ausschalten erneut klicken.
- Niedrig: Schnelles dreifaches Tippen (innerhalb von 0,4 Sekunden pro Tippen) und gedrückt halten; zum Sperren anklicken; zum Ausschalten erneut klicken.

Zugriff auf andere Programme

Der PolyTac® X verfügt über einen programmierbaren TEN-TAP®-Schalter, der es dem Benutzer ermöglicht, eines von drei verschiedenen Programmen auszuwählen. Um zum nächsten Programm zu wechseln, tippen Sie ausgehend von der Position „Aus“ 9 Mal schnell auf den Schalter (innerhalb von 0,4 Sekunden pro Antippen) und halten Sie ihn beim 10. Mal gedrückt. Halten Sie den Schalter weiterhin gedrückt, bis das Licht ausgeht (ca. 1 Sekunde), und lassen Sie den Schalter los.

Verfügbare Programme sind **Hoch-Strobe-Niedrig** (Werkseinstellung), **Nur Hoch** oder **Niedrig-Mittel-Hoch**.

WARTUNG

Es ist wichtig, den O-Ring an der Endkappe geschmiert zu halten.

PRODUKTVERWENDUNG

Streamlight-Laschenlampen sind dazu vorgesehen, als tragbare Hochleistungs-Lichtquellen für harte Einsatzsituationen zu werden. Der Hersteller rät ausdrücklich davon ab, Streamlight-Laschenlampen für andere Zwecke als Lichtquellen zu verwenden. Für andere Verwendungen als empfohlen lehnt Streamlight ausdrücklich jede Haftung ab.

⚠️ HINWEIS

Achten Sie darauf, ausschließlich Original-Ersatzteile von Streamlight zu verwenden, um die Produktsicherheit zu gewährleisten. Andere Teile könnten die Produktgenehmigung ungültig machen. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Schicken Sie es an eine qualifizierte Werkstatt oder ins Werk zurück.

Eingeschränkte lebenslange Garantie von Streamlight

Streamlight garantiert, dass dieses Produkt während eines gesamten Verwendungsbereichs frei von Mängeln ist. Ausgenommen sind Batterien und Glühbirnen, Missbrauch und normaler Verschleiß. Wir werden dieses Produkt reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis zurückerstatten, wenn wir feststellen sollten, dass es mangelhaft ist. Ebenfalls von dieser eingeschränkten lebenslangen Garantie ausgenommen sind wiederaufladbare Batterien, Ladegeräte, Schalter und die Elektronik für die ersten zwei Jahre. Diese Garantie mit Kaufnachweis gilt. **DIES IST DIE EINZIGE AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE GARANTIE EINSCHLIEßLICH EINER ETWAIGEN GARANTIE DER MARKTÜBLICHEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. ERSATZ FÜR BELAUFICHE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN UND BESONDERER SCHADENSERSATZ WERDEN AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN, AUßER IN AUSNÄHMEN, IN DENEN EINE DERRATIGE EINSCHRÄNKUNG GESETZLICH VERBOTEN IST.** Je nach Land könnten Sie andere bestimmte gesetzliche Rechte haben.

Alle Garantieunterlagen finden Sie auf [streamlight.com/support](#). Um Ihr Produkt zu registrieren, besuchen Sie [streamlight.com](#) (Online-Produktregistrierung). Bewahren Sie Ihre Quittung bzw. Ihren Kaufnachweis auf. Konformitätsdokumente finden Sie unter [streamlight.com/compliance](#).

REPARATUREN

Der PolyTac® X enthält wenige oder keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Bei nötigen Reparaturen besuchen Sie [streamlight.com/support/service](#) und füllen den Online-Reparaturauftrag aus, um eine Reparatur im Werk zu beauftragen oder eine Streamlight-Vertragswerkstatt in Ihrer Nähe zu finden.

Oder wenden Sie sich an:

Customer Service
© Streamlight, Inc.
30 Eagleville Road
Suite 100
Eagleville, PA 19403-3996, USA
Telefon: (800) 523-7488 gebührenfrei (nur in den USA) / +1 (610) 631-0600
Fax: (800) 220-7007 / +1 (610) 631-0712
E-Mail: [cs@streamlight.com](#)



IMPORTANT: FULLY CHARGE SL-B26® BATTERY PACK BEFORE FIRST USE.

IMPORTANT: CHARGER COMPLÈTMENT LA PILE SL-B26® AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

CAUTION: Optical Radiation (RG-2). Do not stare into beam. May be harmful to eyes. Per IEC 62471:2006.

Precaución: Radiación óptica (RG-2). No mire directamente al haz. Podría dañar su vista. De conformidad con IEC 62471:2006.

Attention : Rayonnement optique (RG-2). Ne pas regarder le faisceau en face. Peut endommager les yeux. Conforme à la norme IEC 62471:2006.

Achtung: Optische Strahlung (RG-2) - Nicht direkt in den Lichtstrahl schauen. Augenschädigung möglich. Gemäss IEC 62471:2006.

Operating Instructions Instrucciones de funcionamiento Instructions d'utilisation Bedienungsanleitung



ENGLISH

IMPORTANT: FULLY CHARGE SL-B26® BATTERY PACK BEFORE FIRST USE.

Thank you for selecting the PolyTac® X flashlight. As with any fine tool, reasonable care and maintenance of this product will provide years of dependable service. Please read this manual before using your PolyTac® X.

SAVE THESE INSTRUCTIONS. This guide contains important safety and operating instructions for your PolyTac® X.

⚠ WARNING Fire and burn hazard. The PolyTac® X provides a powerful beam. When operated for more than a few seconds, it will get hot. Never leave your PolyTac® X with its face against any surface, including skin, while in operation. Transport or store the PolyTac® X in a way that minimizes the chance it can accidentally be turned on. The resultant heat build-up can cause a fire, burns or damage to the flashlight.

LED SAFETY

⚠ CAUTION LED RADIATION (RG-2). DO NOT STARE INTO BEAM. MAY BE HARMFUL TO EYES. PER IEC 62471 Ed 1.0:2006-07.

⚠ CAUTION STROBE MODE MAY CAUSE SEIZURES IN PERSONS WITH PHOTOSENSITIVE EPILEPSY.

BATTERY SAFETY

⚠ CAUTION EXPLOSION RISK, BURN, AND FIRE HAZARD. DO NOT DISASSEMBLE, CRUSH, SHORT CIRCUIT, HEAT ABOVE 140°F (60°C), OR DISCARD IN FIRE. DO NOT USE SL-B9® BATTERIES IN FIREFIGHTING APPARATUS OR FIRE SITUATIONS. DO NOT MIX CR123A BATTERIES OF DIFFERENT BRANDS OR OLD WITH NEW BATTERIES. DO NOT RECHARGE CR123A. ONLY USE STREAMLIGHT®, PANASONIC, OR SANYO SIZE CR123A; DURACELL 123A, OR ENERGIZER 123. KEEP AWAY FROM CHILDREN. BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

NOTICE This product is not designed to use rechargeable CR123A batteries.

BATTERY INSTALLATION/REMOVAL

Uses one SL-B26® rechargeable battery or two CR123A batteries. Unscrew the tail cap and remove depleted battery(s), insert fresh battery(s) positive end first, replace and tighten tail cap.

SL-B26® USB BATTERY CHARGING

The PolyTac® X USB system ships with an SL-B26® battery with integrated charge port.

NOTICE Fully charge battery before first use.

To charge the SL-B26® battery, insert the USB-C plug into the connector near the positive end of the battery. The battery may be left plugged into a USB-C cable continuously, as there is no danger of overcharging.

LED Charge Indicators

- Charging...Red LED is on.
 - Charged...Green LED is on.
- Charge time is approximately 5 hours when using Streamlight AC adapters.

GENERAL OPERATION

- The PolyTac® X features a programmable switch with momentary operation (light press or tap) and constant on operation (press until click).
- High: Tap and hold; click to lock on; click again for off.
 - Stroke: Fast double-tap (within 0.4 seconds) and hold; click to lock on; click again for off.
 - Low: Fast triple-tap (within 0.4 seconds per tap) and hold; click to lock on; click again for off.

Accessing Other Programs

The PolyTac® X features a TEN-TAP® programmable switch allowing the user to select one of three different programs. To change to the next program, starting from the “Off” position, tap the switch rapidly 9 times (within 0.4 seconds per tap) and hold it down the 10th time. Continue holding the switch until the light turns off (approximately 1 second), then release the switch.

Available programs are **High-Strobe-Low** (Factory Default), **High only**, or **Low-Medium-High**.

MAINTENANCE

It is important to keep the O-ring on the tail cap lubricated.

PRODUCT USE

Streamlight flashlights are intended for use as high intensity, heavy duty, and portable light sources. Use of Streamlight flashlights for any purpose other than as light sources is specifically discouraged by the manufacturer. Streamlight specifically disclaims liability for other than recommended use.

NOTICE Be sure to use only genuine Streamlight replacement parts to ensure product safety. Substitution may invalidate the product approval. Do not try to repair the unit yourself. Send to a qualified service facility or return it to the factory.

Streamlight Limited Lifetime Warranty

Streamlight warrants this product to be free of defects for a lifetime of use except for batteries and bulbs, abuse, and normal wear. We will repair, replace, or refund the purchase price of this product should we determine it to be defective. This limited lifetime warranty also excludes rechargeable batteries, chargers, switches, and electronics which have a 2-year warranty with proof of purchase. **THIS IS THE ONLY WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARE EXPRESSLY DISCLAIMED EXCEPT WHERE SUCH LIMITATION IS PROHIBITED BY LAW.** You may have other specific legal rights which vary by jurisdiction.

Go to streamlight.com/support for a complete copy of the warranty. To register your product, go to streamlight.com (Online Product Registration). Retain your receipt or any proof of purchase. For compliance documents, visit streamlight.com/compliance.

SERVICE OPTIONS

The PolyTac® X contains few or no user-serviceable parts.

For service options, go to streamlight.com/support/service and complete the Online Service Request for factory service or to find the location of an authorized Streamlight repair center near you.

Or contact:
Customer Service
© Streamlight, Inc.
30 Eagleville Road
Suite 100
Eagleville, PA 19403-3996, USA
Phone: (800) 523-7488 Toll-Free +/1 (610) 631-0600
Fax: (800) 220-7007 +/1 (610) 631-0712
Email: cs@streamlight.com

ESPAÑOL

IMPORTANTE: CARGUE LA PILA SL-B26® COMPLETAMENTE ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ.

Gracias por seleccionar la linterna PolyTac® X. Como ocurre con cualquier buena herramienta, el cuidado y mantenimiento razonables de este producto le proporcionarán años de servicio confiable. Lea este manual antes de utilizar su PolyTac® X.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. Esta guía contiene importantes instrucciones de seguridad y funcionamiento para su PolyTac® X.

⚠ ADVERTENCIA Peligro de incendio y quemaduras. El PolyTac® X proporciona un haz potente. Si se utiliza durante más de unos segundos, se calentará. Nunca deje su PolyTac® X con la cara contra ninguna superficie, incluida la piel, mientras esté en funcionamiento. Transporte o almacene el PolyTac® X de una manera que minimice la posibilidad de que se encienda accidentalmente. La acumulación de calor resultante puede provocar un incendio, quemaduras o daños a la linterna.

SEGURIDAD LED

⚠ CUIDADO RADIACIÓN LED (RG-2). NO MIRE DIRECTAMENTE AL HAZ. PODRÍA DANAR SU VISTA. De conformidad con IEC 62471 Ed. 1.0:2006-07.

⚠ CUIDADO EL MODO ESTROBOSCÓPICO PUEDE CAUSAR CONVULSIONES EN PERSONAS CON EPILEPSIA FOTOSENSIBLE.

SEGURIDAD Y CUIDADO

RIESGO DE EXPLOSIÓN. PELIGRO DE QUEMADURAS E INCENDIO. NO DESMONTÉ, APILASTE, CORTOCIRCUITE, NI CALIENTE A TEMPERATURAS POR ENCIMA DE 60°C (140°F) NI LAS DESECHE EN UN FUEGO, NO UTILICE LAS PILAS SL-B9® EN APARATOS CONTRA INCENDIOS O EN SITUACIONES DE INCENDIO. NO MEZCLE BATERÍAS CR123A DE DIFERENTES MARCAS O ANTIGUAS CON BATERÍAS NUEVAS. NO RECARGUE BATERÍAS CR123A. UTILICE ÚNICAMENTE STREAMLIGHT®, PANASONIC O SANYO TAMAÑO CR123A; DURACELL 123A O ENERGIZER 123. MANTÉNGALA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LA PILA DEBE RECICLARSE O DESECHARSE CORRECTAMENTE.

AVISO Este producto no está diseñado para usar baterías recargables CR123A.

INSTALACIÓN/EXTRACCIÓN DE LAS PILAS

Utiliza una pila recargable SL-B26® o dos pilas CR123A. Desenrosque la tapa trasera y retire la(s) batería(s) agotada(s), inserte el extremo positivo de la(s) batería(s) nueva(s) primero, vuelva a colocar y apriete la tapa trasera.

CARGA DE PILAS DEL USB SL-B26®

El sistema PolyTac® X USB se envía con una batería SL-B26® con puerto de carga integrado.

AVISO Cargue la pila completamente antes de usarla por primera vez.

Para cargar la batería SL-B26®, inserte el enchufe USB-C en el conector cerca del extremo positivo de la batería. La batería puede dejarse enchufada a un cable USB-C de forma continua, ya que no existe peligro de sobrecarga.

Indicadores de carga LED

- Cargando... LED rojo encendido.
 - Cargado... LED verde encendido.
- El tiempo de carga es de aproximadamente 5 horas cuando se utilizan adaptadores de AC de Streamlight.

FUNCIONAMIENTO GENERAL

- El PolyTac® X cuenta con un interruptor programable con operación momentánea (presión o toque suave) y operación constante (presión hasta hacer clic).
- Alto: toque y mantenga presionado; haga clic para bloquear; haga clic nuevamente para desactivar.
 - Estroboscópico: toque dos veces rápidamente (en 0,4 segundos) y mantenga presionado; haga clic para bloquear; haga clic nuevamente para desactivar.
 - Bajo: toque triple rápido (en 0,4 segundos por toque) y mantenga presionado; haga clic para bloquear; haga clic nuevamente para desactivar.

Acceder a otros programas

El PolyTac® X cuenta con un interruptor programable TEN-TAP® que permite al usuario seleccionar uno de tres programas diferentes. Para cambiar al siguiente programa, comenzando desde la posición “Apagado”, toque el interruptor rápidamente 9 veces (en 0,4 segundos por toque) y manténgalo presionado por décima vez. Continúe presionando el interruptor hasta que la luz se apague (aproximadamente 1 segundo), luego suelte el interruptor.

Los programas disponibles son **Alto-Estroboscópico-Bajo** (predeterminado de fábrica), **Solo alto** o **Bajo-Medio-Alto**.

MANTENIMIENTO

Es importante mantener lubricada la junta tórica de la tapa trasera.

USO DEL PRODUCTO

Las linternas Streamlight se han diseñado para ser utilizadas como fuentes de luz portátiles de alta intensidad y para uso pesado. El uso de las linternas Streamlight para cualquier otro fin que no sea como fuentes de luz está expresamente desaconsejado por el fabricante. Streamlight renuncia específicamente a cualquier responsabilidad con cualquier uso distinto al recomendado.

AVISO Para garantizar la seguridad del producto, asegúrese de utilizar piezas de repuesto originales de Streamlight. Su sustitución podría invalidar la aprobación del producto. No trate de reparar la linterna por su cuenta. Llévela a un centro de servicio cualificado o devuélvala a la fábrica.

Garantía limitada de por vida de Streamlight

Streamlight garantiza que este producto estará libre de defectos durante una vida útil de uso a excepción de las pilas y bombillas, o por abuso o desgaste normal. Repararemos, sustuiremos o reembolsaremos el precio de compra de este producto si determináramos que está defectuoso. Esta garantía limitada de por vida también excluye las piezas recargables, los cargadores, interruptores y sistemas electrónicos, los cuales tienen una garantía de 2 años con prueba de compra. **ESTA ES LA ÚNICA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. RENUNCIAMOS EXPRESAMENTE A CUALQUIER RESPONSABILIDAD FRENTE A DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES O ESPECIALES SALVO CUANDO DICHAS LIMITACIONES ESTÉN PROHIBIDAS POR LA LEY.** Podría tener otros derechos legales específicos que varían según la jurisdicción.

Diríjase a streamlight.com/support para obtener una copia completa de la garantía. Para registrar su producto, vaya a streamlight.com (registro del producto en línea). Conserve su recibo o cualquier prueba de compra. Para consultar los documentos de conformidad, visite streamlight.com/compliance.

OPCIONES DE SERVICIO

El PolyTac® X contiene pocas o ninguna pieza que el usuario pueda reparar.

Para informarse sobre las opciones de servicio, diríjase a www.streamlight.com/support; para service y rellene la Solicitud de servicio en línea para servicio de fábrica o para encontrar la ubicación de un centro de reparación Streamlight autorizado cercano.

O comuníquese con:
Customer Service
© Streamlight, Inc.
30 Eagleville Road
Suite 100
Eagleville, PA 19403-3996, EE. UU.
Eagleville, (800) 523-7488 Trazatuto+1 (610) 631-0600
Fax: (800) 220-7007/+1 (610) 631-0712
Correo electrónico: cs@streamlight.com

FRAANÇAIS

IMPORTANT: CHARGEZ COMPLÈTEMENT LA PILE SL-B26® AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Merci d'avoir choisi la lampe de poche PolyTac® X. Comme pour tout outil de qualité, un entretien et un entretien raisonnables de ce produit fourniront des années de service fiable. Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser votre PolyTac® X.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. Ce guide contient des instructions de sécurité et d'utilisation importantes pour votre PolyTac® X.

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'incendie et de brûlure. Le PolyTac® X fournit un faisceau puissant. Lorsqu'il est utilisé pendant plus de quelques secondes, il deviendra chaud. Ne laissez jamais votre PolyTac® X face contre une surface, y compris la peau, pendant son fonctionnement. Transportez ou stockez le PolyTac® X de manière à minimiser les risques de mise en marche accidentelle. L'accumulation de chaleur qui en résulte peut provoquer un incendie, des brûlures ou endommager la lampe de poche.

SECURITE LED

⚠ ATTENTION RAYONNEMENT LED (RG-2). NE PAS REGARDER DIRECTEMENT DANS LE FAISCEAU. EXISTE UN RISQUE POTENTIEL POUR LES YEUX. CONFORME A LA NORME IEC 62471 Ed. 1.0:2006-07.

⚠ ATTENTION LE MODE STROBOSCOPIQUE PEUT PROVOQUER DES CRISES CHEZ LES PERSONNES SOUFFRANT D'EPILEPSIE PHOTOSENSIBLE.

SECURITE RELATIVE AUX PILLES

⚠ ATTENTION RISQUE D'EXPLOSION, DE BRÛLURE ET D'INCENDIE. NE PAS DÉASSEMBLER, ECRASER, COURT-CIRCUITER, PORTER À UNE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE À 60 °C, NI ÉLIMINER PAR LE FEU. NE PAS UTILISER LES PILLES SL-B9® DANS LES APPAREILS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE OU DANS LES SITUATIONS D'INCENDIE. NE PAS MÉLANGER DES PILLES CR123A DE MARCHÉS DIFFÉRENTS OU ANCIENNES AVEC DES PILLES NEUVES. NE PAS RECHARGER LES PILLES CR123A. UTILISEZ UNIQUEMENT LA TAILLE STREAMLIGHT, PANASONIC OU SANYO CR123A ; DURACELL 123A OU ENERGIZER 123. A CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. LA PILE DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU MISE AU REBUT DE MANIÈRE ADÉQUATE.