

Gracias por seleccionar Wedge®, una luz EDC verdaderamente extraordinaria. Como ocurre con cualquier herramienta profesional, el cuidado y mantenimiento razonables de este producto le proporcionarán años de servicio confiable. Lea este manual antes de usar el Wedge®.

▲ADVERTENCIA Peligro de incendio y quemaduras. El Wedge® proporciona un haz potente de luz que utiliza diodos de alta potencia, se calentará. Nunca deje su

Wedge® con la cara contra ninguna superficie, incluida la piel, mientras esté en funcionamiento.

Transporte o almacene el Wedge® de manera que minimice la posibilidad de que se encienda

daños a la linterna.

La acumulación de calor resultante puede causar un incendio, quemaduras o

accidentalmente.

Wedge® con los focos de luz EDC verdaderamente razonables de este producto le

proporcionará años de servicio confiable. Lea este manual antes de usar el Wedge®.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. Esta guía contiene importantes instrucciones de seguridad y

funcionamiento para su Wedge®.

funcionamiento para su Wedge®.

SEGURIDAD DE LAS PILAS

▲CUIDADO RIESGO DE EXPLOSIÓN, PELIGRO DE QUEMABURAS E INCENDIO. NO DES-ARME, APASTE, NO COINTOCORRITO. CALIENTE A SUPERFICIE DE 140 F (60

°C) NI DESECHE AL FUEGO. UTILICE ÚNICAMENTE CON LOS PRODUCTOS STREAMLIGHT

ESPECÍFICOS. ALFATJE DE LOS NIÑOS. LA BATERÍA DEBE RECICLARSE O DESECHARSE

CORRECTAMENTE.

La batería recargable contenida en este producto es reciclabl. Al final de su vida útil, según las

leyes de varios países y estados, puede ser ilegal desacharse de esta batería en el flujo de desechos

sólidos municipales. Consulte con los funcionarios locales de desechos sólidos para obtener det-

alles en su área sobre las opciones de reciclaje o eliminación adecuada (en EE. UU.: RBR).

Para cargar la luz, primero apaga la luz. Conecte el extremo USB del cable a una fuente de ali-

mentación, luego conecte el conector USB-C al puerto en la parte posterior de la luz. El indicador

de carga está ubicado en el interruptor de encendido/apagado y se iluminará en rojo para cargar

FRANCAÏS

Merci d'avoir choisi le Wedge®, une lampe EDC vraiment remarquable. Comme pour tout outil pro-

fessionnel, un entretien et un entretien raisonnables de ce produit fourniront des années de service

fiable. Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le Wedge®.

SEGURIDAD LED

▲CUIDADO RADIACION LED (RG-2). NO MIRE DIRECTAMENTE AL HAZ. PODRÍA DAÑAR SU

VISTA. DE CONFORMIDAD CON IEC 62471 Ed. 1.0;2006-07.

CARGANDO

▲WISO Cargue la pila completamente antes de usarla por primera vez.

Para cargar la luz, primero apaga la luz. Conecte el extremo USB del cable a una fuente de ali-

mentación, luego conecte el conector USB-C al puerto en la parte posterior de la luz. El indicador

de carga está ubicado en el interruptor de encendido/apagado y se iluminará en rojo para cargar

altes en su área sobre las opciones de reciclaje o eliminación adecuada (en EE. UU.: RBR).

Para cargar la luz, primero apaga la luz. Conecte el extremo USB del cable a una fuente de ali-

mentación, luego conecte el conector USB-C al puerto en la parte posterior de la luz. El indicador

de carga está ubicado en el interruptor de encendido/apagado y se iluminará en rojo para cargar

FRANCAÏS

Merci d'avoir choisi le Wedge®, une lampe EDC vraiment remarquable. Comme pour tout outil pro-

fessionnel, un entretien et un entretien raisonnables de ce produit fourniront des années de service

fiable. Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le Wedge®.

Conservation des instructions. Ce guide contient des instructions importantes de sécurité et

de fonctionnement. Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le Wedge®.

La batterie rechargable contenue dans ce produit est recyclable. À la fin de sa durée de vie utile,

en vertu de diverses lois nationales et étatiques, il peut être illégal de jeter cette batterie avec le

flux de déchets solides municipaux. Vérifiez auprès de vos responsables locaux des déchets solides

pour plus de détails dans votre région sur les options de recyclage ou d'élimination appropriée (aux

États-Unis : RBR).

La batterie rechargable contenue dans ce produit est recyclable. À la fin de sa durée de vie utile,

en vertu de diverses lois nationales et étatiques, il peut être illégal de jeter cette batterie avec le

flux de déchets solides municipaux. Vérifiez auprès de vos responsables locaux des déchets solides

pour plus de détails dans votre région sur les options de recyclage ou d'élimination appropriée (aux

États-Unis : RBR).

ATTENTION

▲ATTENTION RAYONNEMENT LED (RG-2). NE PAS REGARDER DIRECTEMENT DANS LE

FAISCEAU. IL EXISTE UN RISQUE POTENTIEL POUR LES YEUX. CONFORME À

LA NORME IEC 62471 Ed. 1.0;2006-07.

MISE EN CHARGE

AVIS

Charger complètement la pile avant la toute première fois.

ATTENTION

▲ATTENTION RIESGO D'EXPLOSIÓN, PELIGRO DE QUEMABURAS E INCENDIO. NE PAS DÉMONTAR,

UTILISER UNIQUEMENT AVEC LES PRODUITS STREAMLIGHT SPÉCIFIÉS. GARDER LOIN DES

ENFANTS. LA BATTERIE DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU ÉLIMINÉE CORRECTEMENT.

La batterie rechargable contenue dans ce produit est recyclable. À la fin de sa durée de vie utile,

en vertu de diverses lois nationales et étatiques, il peut être illégal de jeter cette batterie avec le

flux de déchets solides municipaux. Vérifiez auprès de vos responsables locaux des déchets solides

pour plus de détails dans votre région sur les options de recyclage ou d'élimination appropriée (aux

États-Unis : RBR).

ATTENTION

▲ATTENTION RAYONNEMENT LED (RG-2). NE PAS REGARDER DIRECTEMENT DANS LE

FAISCEAU. IL EXISTE UN RISQUE POTENTIEL POUR LES YEUX. CONFORME À

LA NORME IEC 62471 Ed. 1.0;2006-07.

ATTENTION

▲ATTENTION RIESGO D'EXPLOSIÓN, PELIGRO DE QUEMABURAS E INCENDIO. NE PAS DÉMONTAR,

UTILISER UNIQUEMENT AVEC LES PRODUITS STREAMLIGHT SPÉCIFIÉS. GARDER LOIN DES

ENFANTS. LA BATTERIE DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU ÉLIMINÉE CORRECTEMENT.

La batterie rechargable contenue dans ce produit est recyclable. À la fin de sa durée de vie utile,

en vertu de diverses lois nationales et étatiques, il peut être illégal de jeter cette batterie avec le

flux de déchets solides municipaux. Vérifiez auprès de vos responsables locaux des déchets solides

pour plus de détails dans votre région sur les options de recyclage ou d'élimination appropriée (aux

États-Unis : RBR).

ATTENTION

▲ATTENTION RAYONNEMENT LED (RG-2). NE PAS REGARDER DIRECTEMENT DANS LE

FAISCEAU. IL EXISTE UN RISQUE POTENTIEL POUR LES YEUX. CONFORME À

LA NORME IEC 62471 Ed. 1.0;2006-07.

ATTENTION

▲ATTENTION RAYONNEMENT LED (RG-2). NE PAS REGARDER DIRECTEMENT DANS LE

FAISCEAU. IL EXISTE UN RISQUE POTENTIEL POUR LES YEUX. CONFORME À

LA NORME IEC 62471 Ed. 1.0;2006-07.

MISE EN CHARGE

AVIS

Charger complètement la pile avant la toute première fois.

La batterie rechargable contenue dans ce produit est recyclable. À la fin de sa durée de vie utile,

en vertu de diverses lois nationales et étatiques, il peut être illégal de jeter cette batterie avec le

flux de déchets solides municipaux. Vérifiez auprès de vos responsables locaux des déchets solides

pour plus de détails dans votre région sur les options de recyclage ou d'élimination appropriée (aux

États-Unis : RBR).

Pour charger la lumière, Éteignez d'abord la lumière. Branchez l'extrémité USB du cordon sur la

source d'alimentation, puis branchez le connecteur USB-C sur le port situé à l'arrière de la

Garantie limitée à vie de Streamlight

Streamlight garantit ce produit à vie contre les défauts, à l'exception des piles et des ampoules, des

AVIS

Prière d'utiliser exclusivement des pièces de rechange Streamlight authentiques

pour assurer la sécurité du produit. Toute utilisation de pièces autres est susceptible

d'invalider l'homologation du produit. Ne pas tenter de réparer l'appareil soi-même. Le confier à un

service de réparation qualifié ou le renvoyer à l'usine.

UTILISATION DU PRODUIT

Les lampes torches Streamlight sont destinées à fournir une source d'éclairage à forte intensité,

robuste et portable. L'utilisation des lampes torches Streamlight à toute fin autre que des sources

d'éclairage est spécifiquement désuvisée par le fabricant. Streamlight rejette expressément toute

responsabilité pour toute autre utilisation que celle recommandée.

CONTACT

Customer Service

STREAMLIGHT, INC.

30 Eagleville Road

Suite 100

Eagleville, PA U.S.A. 19403-3996

Téléphone : (800) 523-7488 Gratuit / +1(610) 631-0600

Télécopie : (800) 220-7007 / +1 (610) 631-0712

OPCIONES DE SERVICIO

Consulter www.streamlight.com/support para obtener una copia completa de la garantía.

Para registrar su producto, vaya a www.streamlight.com (registro del producto en línea). Conserve su recibo o

cualequier prueba de compra.

Wedge® contiene pocas o ninguna pieza que el usuario pueda reparar.

OPCIONES DE SERVICIO

Le Wedge® contiene peu ou pas de pièces réparables par l'utilisateur.

Pour connaître les options de service, aller à www.streamlight.com/support/service et renseigner

la demande de service en ligne pour obtenir des services ou pour trouver un centre de réparation

Streamlight agréé proche.

El tiempo de carga variará según la fuente de energía. Usando el cubo de carga SL #22058, el

producto se recarga en 3 horas.

El tiempo de carga variará según la fuente de energía. Usando el cubo de carga SL #22058, el

producto se recarga en 3 horas.

USANDO LA LUZ

● El interruptor giratorio de encendido/apagado está ubicado en la parte superior de la luz. Coloque

el pulgar contra las estrías y gire el interruptor hacia adelante hasta que encaje en su lugar. La

luz se encenderá en modo alto.

● Girar el interruptor hacia adelante más allá de ese punto permitirá que la luz funcione en el modo

momentáneo THRO® (salida regulada temporalmente aumentada) de Streamlight durante hasta

35 segundos de iluminación de máxima intensidad. La luz disminuirá automáticamente al modo

de alta intensidad (en cinco segundos) si el modo THRO® se implementa varias veces en un corto

período de tiempo para proteger el LED y al usuario de la acumulación de calor extremo.

● El indicador de batería está ubicado en el interruptor de encendido/apagado. El indicador se

iluminará cuando la luz se encienda por primera vez para mostrar el nivel de la batería. El verde

se iluminará durante 5 segundos para mostrar que la batería tiene suficiente energía. El color rojo

fluj indica que es necesario cargar la batería pronto. El rojo parpadeante indica que la batería está

agotada y que el apagado es inminente.

Para garantizar la seguridad del producto, asegúrese de utilizar piezas de repuesto

originales de Streamlight. Su sustitución podrá invalidar la aprobación del producto.

No trate de reparar la linterna por su cuenta. Llevala a un centro de servicio cualificado o devuél-

AVISO

Para garantizar la seguridad del producto, asegúrese de utilizar piezas de repuesto

originales de Streamlight. Su sustitución podrá invalidar la aprobación del producto.

No trate de reparar la linterna por su cuenta. Llevala a un centro de servicio cualificado o devuél-

vala a la fábrica.

Streamlight garantiza que este producto está libre de defecto durante su vida útil a excepción de

las pilas y bombillas, o por abuso y desgaste normal. Repararemos, sustuiremos o reembolsare-

mos el precio de compra de este producto si determináramos que está defectuoso. Esta garantía

limitada de por vida también excluye las pilas recargables, los cargadores, botones y sistemas

eléctricos que tengan una garantía de 2 años con prueba de compra. **ESTA ES LA ÚNICA**

GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIANTE

E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SE RECHAZAN EXPRESAMENTE LOS DAÑOS

FORZADOS, CONSECUENTES O ESPECIALES SALVO EN AQUELLOS LUGARES DONDE DICHA

LIMITACION ESTE PROHIBIDA POR LA LEY. Podrá tener otros derechos legales específicos que

varían según la jurisdicción.

Divíjase a www.streamlight.com/support para obtener una copia completa de la garantía. Para regis-

trar su producto, vaya a www.streamlight.com (registro del producto en línea). Conserve su recibo o

cualequier prueba de compra.

OPCIONES DE SERVICIO

Le Wedge® contiene pocas o ninguna pieza que el usuario pueda reparar.

Para informarse sobre las opciones de servicio, diríjase a www.streamlight.com/support/service y

rellene la solicitud de servicio en línea para servicio de fábrica o para encontrar la ubicación de un

centro de reparación Streamlight autorizado cercano.

La batería recargable contenida en este producto es reciclabl. Al final de su vida útil, según las

leyes de varios países y estados, puede ser ilegal desacharse de esta batería en el flujo de desechos

sólidos municipales. Consulte con los funcionarios locales de desechos sólidos para obtener det-

alles en su área sobre las opciones de reciclaje o eliminación adecuada (en EE. UU.: RBR).

Para cargar la luz, primero apaga la luz. Conecte el extremo USB del cable a una fuente de ali-

mentación, luego conecte el conector USB-C al puerto en la parte posterior de la luz. El indicador

de carga está ubicado en el interruptor de encendido/apagado y se iluminará en rojo para cargar

altes en su área sobre las opciones de reciclaje o eliminación adecuada (en EE. UU.: RBR).

Para cargar la luz, primero apaga la luz. Conecte el extremo USB del cable a una fuente de ali-

mentación, luego conecte el conector USB-C al puerto en la parte posterior de la luz. El indicador

de carga está ubicado en el interruptor de encendido/apagado y se iluminará en rojo para cargar

altes en su área sobre las opciones de reciclaje o eliminación adecuada (en EE. UU.: RBR).

Para cargar la luz, primero apaga la luz. Conecte el extremo USB del cable a una fuente de ali-

mentación, luego conecte el conector USB-C al puerto en la parte posterior de la luz. El indicador

de carga está ubicado en el interruptor de encendido/apagado y se iluminará en rojo para cargar

altes en su área sobre las opciones de reciclaje o eliminación adecuada (en EE. UU.: RBR).

Para cargar la luz, primero apaga la luz. Conecte el extremo USB del cable a una fuente de ali-

mentación, luego conecte el conector USB-C al puerto en la parte posterior de la luz. El indicador

de carga está ubicado en el interruptor de encendido/apagado y se iluminará en rojo para cargar

altes en su área sobre las opciones de reciclaje o eliminación adecuada (en EE. UU.: RBR).

Para cargar la luz, primero apaga la luz. Conecte el extremo USB del cable a una fuente de ali-

mentación, luego conecte el conector USB-C al puerto en la parte posterior de la luz. El indicador

de carga está ubicado en el interruptor de encendido/apagado y se iluminará en rojo para cargar

altes en su área sobre las opciones de reciclaje o eliminación adecuada (en EE. UU.: RBR).

Para cargar la luz, primero apaga la luz. Conecte el extremo USB del cable a una fuente de ali-

mentación, luego conecte el conector USB-C al puerto en la parte posterior de la luz. El indicador

de carga está ubicado en el interruptor de encendido/apagado y se iluminará en rojo para cargar

altes en su área sobre las opciones de reciclaje o eliminación adecuada (en EE. UU.: RBR).

Para cargar la luz, primero apaga la luz. Conecte el extremo USB del cable a una fuente de ali-

mentación, luego conecte el conector USB-C al puerto en la parte posterior de la luz. El indicador

de carga está ubicado en el interruptor de encendido/apagado y se iluminará en rojo para cargar

altes en su área sobre las opciones de reciclaje o eliminación adecuada (en EE. UU.: RBR).

Para cargar la luz, primero apaga la luz. Conecte el extremo USB del cable a una fuente de ali-

mentación, luego conecte el conector USB-C al puerto en la parte posterior de la luz. El indicador

de carga está ubicado en el interruptor de encendido/apagado y se iluminará en rojo para cargar

altes en su área sobre las opciones de reciclaje o eliminación adecuada (en EE. UU.: RBR).

Para cargar la luz, primero apaga la luz. Conecte el extremo USB del cable a una fuente de ali-

mentación, luego conecte el conector USB-C al puerto en la parte posterior de la luz. El indicador

de carga está ubicado en el interruptor de encendido/apagado y se iluminará en rojo para cargar

altes en su área sobre las opciones de reciclaje o eliminación adecuada (en EE. UU.: RBR).

Para cargar la luz, primero apaga la luz. Conecte el extremo USB del cable a una fuente de ali-

mentación, luego conecte el conector USB-C al puerto en la parte posterior de la luz. El indicador

de carga está ubicado en el interruptor de encendido/apagado y se iluminará en rojo para cargar

altes en su área sobre las opciones de reciclaje o eliminación adecuada (en EE. UU.: RBR).

Para cargar la luz, primero apaga la luz. Conecte el extremo USB del cable a una fuente de ali-

mentación, luego conecte el conector USB-C al puerto en la parte posterior de la luz. El indicador