

ESPAÑOL

IMPORTANTE: CARGUE LA PILA COMPLETAMENTE ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ.

Gracias por seleccionar Strion Switchblade®, una linterna verdaderamente extraordinaria. Como ocurre con cualquier herramienta profesional, el cuidado y mantenimiento razonables de este producto le proporcionarán años de servicio confiable. Lea este manual antes de utilizar Strion Switchblade®.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. Esta guía contiene importantes instrucciones de seguridad y funcionamiento para su Strion Switchblade®.

SEGURIDAD LED

▲ CUIDADO RADIACIÓN LED (RG-2). NO MIRE DIRECTAMENTE AL HAZ. PODRÍA DAÑAR SU VISTA. DE CONFORMIDAD CON IEC 62471 Ed. 1.0:2006-07.

SEGURIDAD DEL IMÁN

▲ CUIDADO ESTE PRODUCTO TIENE UN FUERTE CAMPO MAGNÉTICO. LOS IMANES FUERTES PUEDEN SER DAÑINOS PARA LAS PERSONAS CON IMPLANTES MÉDICOS Y TAMBIÉN PRESENTAN PELIGRO DE PELLIZCAMIENTO. MANTENGA UNA DISTANCIA DE AL MENOS 12 PULGADAS (30,48 CENTÍMETROS) DE LOS MARCAPASOS.

▲ ADVERTENCIA RIESGO DE LESIONES. EL USO DE COMPONENTES DE NO ESTÁNDAR O DEL MERCADO DE ACTUALIZACIÓN, LAS MODIFICACIONES A LAS PIEZAS ORIGINALES O EL USO DE ESTA LUZ DE TRABAJO CON CUALQUIER PRODUCTO INCOMPATIBLE PUEDE ANULAR LA GARANTÍA Y PODRÍA PROVOCAR FALLAS DEL PRODUCTO O LESIONES PERSONALES.

SEGURIDAD DE LAS PILAS

▲ CUIDADO RIESGO DE EXPLOSIÓN, PELIGRO DE QUEMADURAS E INCENDIO. NO DESMONTÉ, APLASTE, CORTOCIRCUITE, NI CALIENTE A TEMPERATURAS POR ENCIMA DE 60°C (140°F) NI LAS DESECHE EN UN FUEGO. NO TRANSPORTE NI ALMACENE ESTA BATERÍA CON OTROS OBJETOS SIN TAPA PROTECTORA. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LA PILA DEBE RECICLARSE O DESECHARSE CORRECTAMENTE.

INSTALACIÓN/EXTRACCIÓN DE LAS PILAS

Utiliza una batería recargable Strion®. Desatornille la base para acceder a la batería. Inserte primero el extremo del contacto dual de la batería. Reemplace la base.

La batería recargable contenida en este producto es reciclable. Al final de su vida útil, según las leyes de varios países y estados, puede ser ilegal deshacerse de esta batería en el flujo de desechos sólidos municipales. Consulte con los funcionarios locales de desechos sólidos para obtener detalles en su área sobre las opciones de reciclaje o eliminación adecuada (en EE. UU.: RBRC).

CARGANDO

▲ AVISO Cargue la pila completamente antes de usarla por primera vez.

Montaje del cargador

El cargador nunca debe montarse contra ninguna superficie sensible al calor. Antes de perforar cualquier agujero, asegúrese de que haya espacio para insertar

FRANÇAIS

IMPORTANT : CHARGER COMPLÈTEMENT LA PILE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Merci d’avoir choisi la Strion Switchblade®, une lampe de poche vraiment remarquable. Comme pour tout outil professionnel, un entretien et un entretien raisonnables de ce produit fourniront des années de service fiable. Veuillez lire ce manuel avant d’utiliser le Strion Switchblade®.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS. Ce guide contient des instructions de sécurité et d’utilisation importantes pour votre Strion Switchblade®.

SÉCURITÉ LED

▲ ATTENTION RAYONNEMENT LED (RG-2). NE PAS REGARDER DIRECTEMENT DANS LE FAISCEAU. IL EXISTE UN RISQUE POTENTIEL POUR LES YEUX. CONFORME À LA NORME IEC 62471 Éd. 1.0:2006-07.

SÉCURITÉ DES AIMANTS

▲ ATTENTION CE PRODUIT A UN CHAMP MAGNÉTIQUE FORT. DES AIMANTS PUISSANTS PEUVENT ÊTRE NOCIFIS POUR LES PERSONNES PORTANT DES IMPLANTS MÉDICAUX ET PRÉSENTER ÉGALEMENT UN RISQUE DE PINCEMENT. GARDEZ UNE DISTANCE D’AU MOINS 12 POUCES (30,48 CENTIMÈTRES) DES PACEMAKERS.

▲ AVERTISSEMENT RISQUÉ DE BLESSURE. L’UTILISATION DE COMPOSANTS DE QUALITÉ INFÉRIEURE OU DE RENCHANGE, LES MODIFICATIONS DES PIÈCES D’ORIGINE OU L’UTILISATION DE CETTE LAMPE DE TRAVAIL AVEC TOUT PRODUIT INCOMPATIBLE PEUT ANNULER LA GARANTIE ET PEUT ENTRAÎNER UNE DÉFAILLANCE DU PRODUIT OU DES BLESSURES CORPORELLES.

SÉCURITÉ RELATIVE AUX PILES

▲ ATTENTION RISQUE D’EXPLOSION, DE BRÛLURE ET D’INCENDIE. NE PAS DÉSASSEMBLER, ÉCRASER, COURT-CIRCUITER, PORTER À UNE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE À 60 °C, NI ÉLIMINER PAR LE FEU. NE PAS TRANSPORTER NI STOCKER CETTE BATTERIE AVEC D’AUTRES OBJETS SANS COUVERCLE DE PROTECTION. À CONSERVER HORS DE PORTEE DES ENFANTS. LA PILE DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU MISE AU REBUT DE MANIÈRE ADEQUATE.

MISE EN PLACE ET / OU RETRAIT DE PILES

Utilise une batterie rechargeable Strion®. Dévissez la base pour accéder à la batterie. Insérez d’abord l’extrémité à double contact de la batterie. Remplacez le socle.

La batterie rechargeable contenue dans ce produit est recyclable. À la fin de sa durée de vie utile, en vertu de diverses lois nationales et étatiques, il peut être illégal de jeter cette batterie avec le flux de déchets solides municipaux. Vérifiez auprès de vos responsables locaux des déchets solides pour plus de détails dans votre région sur les options de recyclage ou d’élimination appropriée (aux États-Unis : RBRC).

MISE EN CHARGE

▲ AVIS Charger complètement la pile avant la toute première fois.

Montage du chargeur

Le chargeur ne doit jamais être monté contre une surface sensible à la chaleur.

utiliser la linterna. Se incluyen dos (2) tornillos autocortantes para montar el cargador. El tamaño correcto del orificio para estos tornillos en chapa es de 1/8 de pulgada (0,3175 cm).

Usando el cargador

El cargador está equipado con dos puertos de entrada de alimentación. El diseño superpuesto evita que la entrada USB y la entrada del vehículo de 12 V CC se conecten al mismo tiempo. Se suministra una fuente de alimentación CA/USB con un cable USB personalizado para conectar al cargador/soporte. Coloque el pequeño conector micro-USB del cable USB (logotipo SL hacia arriba) en la funda del conector USB (marcada con el logotipo SL) que se encuentra en la base del cargador. El enchufe y el conector micro-USB en la base del cargador tienen una llave y contienen una función de bloqueo que se “encajará” en su lugar. Conecte la fuente de alimentación CA/USA a una toma de pared. El cargador también se puede conectar a cualquier otro tomacorriente USB con alimentación estándar (el tiempo de carga puede aumentar).

Para cargar la linterna, primero apágala e insértala en el cargador. La placa triangular del cabezal encaja en un hueco correspondiente del cargador. Con la placa hacia el cargador, deslice el cilindro de la linterna entre los brazos del cargador y tire hacia abajo hasta que encaje en su lugar. El LED rojo en la carcasa del cargador debe encenderse para garantizar que la batería se está cargando. La linterna se puede almacenar en el cargador continuamente cuando no esté en uso. No hay peligro de sobrecarga.

IMPORTANTE: El rango de temperatura máxima de carga es de 20 °F (-6 °C) a 115 °F (46 °C), con un rango de temperatura óptimo entre 50 °F (10 °C) y 86 °F (30 °C). Un circuito de seguridad evita la carga fuera del rango máximo y el LED de carga rojo parpadeará rápidamente. Cuando la temperatura esté dentro de un rango aceptable, se reanudará la carga.

Indicadores LED del cargador

Hay un LED rojo en la carcasa del cargador y en la funda PiggyBack®.

- Cargando... El LED está fijo.
- Cargado... El LED parpadea brevemente cada segundo.
- Error ...El LED parpadea rápidamente. Esto puede deberse a una temperatura o voltaje de entrada fuera de rango.
- Es normal que el indicador cambie entre fijo y parpadeante.

Carga del USB

Abra la tapa USB de caucho para acceder al puerto de carga USB-C de la linterna. El indicador de carga está situado justo debajo del puerto de carga (entre los contactos de la base de carga). El indicador estará encendido de manera permanente de color rojo durante la carga y parpadeará cuando la pila esté completamente cargada. La linterna puede mantenerse conectada al cable de carga USB cuando no se esté utilizando. No existe riesgo de sobrecarga. Los tiempos de carga varían en función de la corriente disponible en el puerto USB. Al utilizar suministros de alimentación Streamlight, la Strion Switchblade® tarda en cargarse aproximadamente 4 horas.

Cargador PiggyBack®

▲ CUIDADO RIESGO DE EXPLOSIÓN, QUEMADURAS Y PELIGRO DE INCENDIO. Cuando la batería de repuesto esté fuera del cargador/soporte PiggyBack®, mantenga la tapa de la batería sobre los contactos de la batería para evitar un cortocircuito.

El cargador PiggyBack® cuenta con un cargador/soporte integrado para una

PiggyBack

Avant de percer des trous, assurez-vous qu'il y a de la place pour insérer et retirer la lampe de poche. Deux (2) vis autotaraudeuses sont incluses pour monter le chargeur. La taille correcte du trou pour ces vis dans la tôle est de 1/8 de pouce (0,3175 cm).

Utilisation du chargeur

Le chargeur est équipé de deux ports d’entrée d’alimentation. La conception superposée empêche à la fois l’entrée USB et l’entrée du véhicule 12 V CC d’être connectées en même temps. Une alimentation AC/USB avec un câble USB personnalisé est fournie pour être fixée au chargeur/support. Placez la petite fiche micro-USB du câble USB (logo SL vers le haut) dans le manchon du connecteur USB (marqué du logo SL) situé à la base du chargeur. La fiche micro-USB et le connecteur sur la base du chargeur sont dotés d’une clé et contiennent une fonction de verrouillage et s’englenceront en place. Connectez l’alimentation AC/USB à une prise murale. Le chargeur peut également être connecté à toute autre prise USB alimentée standard (le temps de charge peut augmenter).

Pour charger la lampe de poche, éteignez-la d’abord et insérez-la dans le chargeur. La plaque triangulaire sur la tête s’insère dans un évidement correspondant du chargeur. Avec la plaque vers le chargeur, glissez le corps de la lampe de poche entre les bras du chargeur et tirez vers la bas jusqu’à ce qu’il se verrouille en place. La LED rouge sur le boîtier du chargeur doit s’allumer pour garantir que la batterie est en charge. La lampe de poche peut être stockée dans le chargeur en permanence lorsqu’elle n’est pas utilisée. Il n’y a aucun risque de surcharge.

IMPORTANT : La plage de température de charge maximale est de -6 °C à 46 °C avec une plage de température optimale entre 10 °C et 30 °C. Un circuit de sécurité empêche la charge en dehors de la plage maximale et la LED de charge rouge clignotera rapidement. Lorsque la température se situe dans une plage acceptable, la charge reprend.

Indicateurs LED du chargeur

Il y a une LED rouge sur le boîtier du chargeur et sur le manchon PiggyBack®.

- En charge...la LED est fixe.
- Chargé... La LED clignote brièvement toutes les secondes.
- Erreur... La LED clignote rapidement. Cela peut être dû à une température ou à une tension d’entrée hors plage.
- Il est normal que l’indicateur bascule entre fixe et clignotant.

Chargement USB

Replier le cache USB en caoutchouc pour accéder au port de charge USB-C de la lampe. Le voyant de charge est situé juste en dessous du port de charge (entre les contacts du socle de charge). Le voyant s’allume en rouge continu pendant la charge et clignote lorsque la pile est complètement chargée. La lampe torche peut être connectée au cordon de charge USB quand elle n’est pas utilisée. Il n’y a aucun risque de surcharge. Les temps de charge varient en fonction du courant disponible du port USB. Avec les alimentations électriques de Streamlight, le Strion Switchblade® se recharge en 4 heures environ.

Chargeur PiggyBack®

▲ ATTENTION RISQUE D’EXPLOSION, DE BRÛLURE ET D’INCENDIE. Lorsque la batterie de rechange est retirée du chargeur/support Piggy-Back®, maintenez le capuchon de la batterie sur les contacts de la batterie pour éviter un court-circuit de la batterie.

PiggyBack

Le chargeur PiggyBack® dispose d’un chargeur/support intégré pour une batterie de recharge. Insérez l’extrémité à double contact de la batterie dans le manchon

batterie de repuesto. Inserte el extremo de doble contacto de la batería en la funda PiggyBack® hacia el indicador LED. El LED rojo PiggyBack® funciona de la misma manera que el LED del cargador de linterna principal.

El tiempo de carga es de hasta 4 horas para la ubicación de la linterna principal y 4 horas adicionales para la ubicación de la batería superpuesta (si está equipada) cuando se utiliza la fuente de alimentación de CA proporcionada o el cable automotriz de 12 V CC. El tiempo de carga puede ser mayor cuando se conecta a otras tomas USB con alimentación.

CARGA EN EL VEHÍCULO

Un cable de alimentación de 12 V CC (#22051) está equipado con un enchufe para cigarrillos y está disponible para montar un cargador Streamlight en un vehículo. Se puede quitar el enchufe y los cables se pueden conectar directamente a una fuente de alimentación para una instalación más permanente.

▲ CUIDADO Peligro de incendio. Antes de realizar conexiones eléctricas en un vehículo, tenga en cuenta que un cortocircuito en la batería del automóvil puede provocar fácilmente un incendio. Realice todas las conexiones con conectores homologados destinados a dicho servicio. Asegúrese de que su instalación esté fusionada.

Se debe utilizar un fusible de dos amperios en el cable positivo. El cable rojo o rayado es positivo y el cable sin marcar es negativo. Al conectar el cargador a un bloque de fusibles, el cable de alimentación positivo va al conector que queda desconectado cuando se retira el fusible del vehículo. El cuerpo del cargador está aislado eléctricamente del circuito de carga y permite instalaciones a tierra positiva. El cargador está protegido por diodos y, si se conecta con polaridad inversa, simplemente no funcionará hasta que se conecte correctamente.

Streamlight recomienda conectar los cargadores a una fuente de energía no comutada para garantizar que la linterna esté siempre completamente cargada. Si el vehículo no se utilizará durante varios días, se debe retirar la linterna del cargador para evitar que se agote la batería del vehículo.

Cargar la linterna con el cargador consumirá entre 0,4 y 0,6 amperios durante hasta 4 horas durante la carga. Cargar la linterna y la batería de repuesto con el cargador Piggyback consumirá entre 0,5 y 0,7 amperios durante un máximo de 8 horas. Cualquiera de los cargadores consumirá menos de 0,1 amperios cuando esté en modo de mantenimiento cuando las baterías estén completamente cargadas.

FUNCIONAMIENTO GENERAL

El interruptor de botón está ubicado en el cuerpo de la linterna debajo de la barra de luz giratoria de 180°. Presione el botón momentáneamente para encender la linterna. Los LED de color blanco frío se encenderán y brillarán en unos segundos. Presione el botón nuevamente y los LED de color blanco frío se apagarán y los LED de combinación de colores de 90 CRI se encenderán. Presione el botón por tercera vez y los LED de 90 CRI se apagarán y el LED UV se encenderá para detectar fugas. La cuarta pulsación apagará la linterna. Cuando se selecciona cualquier modo, los LED se encenderán en condiciones de poca luz y aumentarán hasta alcanzar el brillo máximo para ayudar a preservar su visión.

NOTA: Si espera más de dos segundos entre presionar un botón, la próxima vez que presione el botón se apagará la linterna.

PiggyBack

Strion Switchblade® tiene un temporizador de 40 minutos en el LED UV para garantizar que la linterna se apague.

PiggyBack

PiggyBack® vers l'indicateur LED. La LED rouge PiggyBack® fonctionne de la même manière que la LED principale du chargeur de lampe de poche.

Le temps de charge peut aller jusqu'à 4 heures pour l'emplacement principal de la lampe de poche et 4 heures supplémentaires pour l'emplacement de la batterie de feroutage (le cas échéant) lors de l'utilisation de l'alimentation secteur fournie ou du cordon automobile 12 V CC. Le temps de charge peut être plus long lors de la connexion à d'autres prises USB alimentées.

CHARGE DANS VÉHICULE

Un cordon d'alimentation 12 V CC (#22051) est équipé d'une prise allume-cigare et est disponible pour monter un chargeur Streamlight dans un véhicule. La fiche peut être retirée et les fils peuvent être connectés directement à une source d'alimentation pour une installation plus permanente.

▲ ATTENTION Risque d'incendie. Avant d'effectuer les branchements électriques dans un véhicule, gardez à l'esprit qu'une batterie automobile en court-circuit peut facilement déclencher un incendie. Effectuez toutes les connexions avec des connecteurs homologués destinés à un tel service. Assurez-vous que votre installation est protégée par un fusible.

Un fusible de deux ampères doit être utilisé sur le fil positif. Le fil rouge ou rayé est positif et le fil non marqué est négatif. Lors de la connexion du chargeur à un bloc de fusibles, le fil d'alimentation positif va au connecteur qui n'est pas alimenté lorsque le fusible du véhicule est retiré. Le corps du chargeur est électriquement isolé du circuit de charge et permet des installations à la masse positive. Le chargeur est protégé par diode et si l'est connecté en polarité inversée, il ne fonctionnera tout simplement pas tant qu'il n'est pas correctement connecté.

Streamlight recommande de connecter les chargeurs à une source d'alimentation non commutée pour garantir que la lampe de poche est toujours complètement chargée. Si le véhicule ne sera pas conduit pendant plusieurs jours, la lampe de poche doit être retirée du chargeur pour éviter de décharger la batterie du véhicule.

Charger la lampe de poche avec le chargeur consommera entre 0,4 et 0,6 ampères pendant 4 heures maximum pendant la charge. Charger la lampe de poche et la batterie de rechange avec le chargeur Piggyback consommera entre 0,5 et 0,7 ampères pendant 8 heures maximum. L'un ou l'autre chargeur consommera moins de 0,1 ampère en mode maintenance lorsque la ou les batteries sont complètement chargées.

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

L'interrupteur à bouton-poussoir est situé sur le corps de la lampe de poche, sous la barre lumineuse rotative à 180°. Appuyez momentanément sur le bouton pour allumer la lampe de poche. Les LED blanc froid s'allumeront et s'éclairciront en quelques secondes. Appuyez à nouveau sur le bouton et les LED blanc froid s'éteignent et les LED de correspondance des couleurs 90 CRI s'allument. Appuyez une troisième fois sur le bouton et les LED 90 CRI s'éteignent et la LED UV s'allume pour la détection des fuites. La quatrième pression éteindra la lampe de poche. Lorsqu'un mode est sélectionné, les LED s'allument dans des conditions de faible luminosité et atteignent leur pleine luminosité pour vous aider à préserver votre vision.

REMARQUE : Si vous attendez plus de deux secondes entre deux pressions sur un bouton, la prochaine pression sur le bouton éteindra la lampe de poche.

Le Strion Switchblade® dispose d'une minuterie de 40 minutes sur la LED UV pour garantir que la lampe de poche s'éteint.

La base comprend également des aimants qui maintiendront la lampe de poche sur des surfaces métalliques ferreuses pour fournir un éclairage spécifique para la tâche.

MANTENIMIENTO

Mantenga limpios en todo momento los contactos de la batería de la linterna y del cargador. Un mal contacto puede causar un mal funcionamiento. Un borrador de lápiz abrasivo funciona bien para limpiar los contactos.

USO DEL PRODUCTO

Las linternas Streamlight se han diseñado para ser utilizadas como fuentes de luz portátiles de alta intensidad y para uso pesado. El uso de las linternas Streamlight para cualquier otro fin que no sea como fuentes de luz está expresamente desaconsejado por el fabricante. Streamlight renuncia específicamente a cualquier responsabilidad con cualquier uso distinto al recomendado.

AVISO

Para garantizar la seguridad del producto, asegúrese de utilizar piezas de repuesto originales de Streamlight. Su sustitución podría invalidar la aprobación del producto. No trate de reparar la linterna por su cuenta. Llévela a un centro de servicio cualificado o devuélvala a la fábrica.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA DE STREAMLIGHT

Streamlight garantiza que este producto está libre de defecto durante su vida útil a excepción de las pilas y bombillas, o por abuso y desgaste normal. Reparemos, sustuiremos o reembolsaremos el precio de compra de este producto si determináramos que está defectuoso. Esta garantía limitada de por vida también excluye las pilas recargables, los cargadores, botones y sistemas electrónicos que tengan una garantía de 2 años con prueba de compra. **ESTÁ ES LA ÚNICA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SE RECHAZAN EXPRESAMENTE LOS DAÑOS FORTUITOS, CONSECUENTES O ESPECIALES SALVO EN AQUELLOS LUGARES DONDE DICHA LIMITACIÓN ESTÉ PROHIBIDA POR LA LEY.** Podría tener otros derechos legales específicos que varían según la jurisdicción.

Diríjase a streamlight.com/support para obtener una copia completa de la garantía. Para registrar su producto, vaya a streamlight.com (registro del producto en línea). Conserve su recibo o cualquier prueba de compra.

OPCIONES DE SERVICIO

Strion Switchblade® contiene pocas piezas que el usuario pueda reparar.

PiggyBack

Para informarse sobre las opciones de servicio, diríjase a streamlight.com/support/service y rellene la Solicitud de servicio en línea para servicio de fábrica o para encontrar la ubicación de un centro de reparación Streamlight autorizado cercano.

O comuníquese con:

Customer Service
© Streamlight, Inc.
30 Eagleville Road
Suite 100
Eagleville, PA 19403-3996, EE. UU.
Teléfono: (800) 523-7488 gratuito+1 (610) 631-0600
Fax: (800) 220-7007/+1 (610) 631-0712
Correo electrónico: cs@streamlight.com

PiggyBack

La base comprend également des aimants qui maintiendront la lampe de poche sur des surfaces métalliques ferreuses pour fournir un éclairage spécifique à la tâche.

ENTRETIEN

Gardez les contacts de la batterie de la lampe de poche et du chargeur propres à tout moment. Un mauvais contact peut provoquer un dysfonctionnement. Une gomme à crayon abrasive fonctionne bien pour nettoyer les contacts.

UTILISATION DU PRODUIT

Les lampes torches Streamlight sont destinées à fournir une source d’éclairage à forte intensité, robuste et portable. L'utilisation des lampes torches Streamlight à toute fin autre que des sources d'éclairage est spécifiquement déconseillée par le fabricant. Streamlight rejette expressément toute responsabilité pour toute autre utilisation que celle recommandée.

AVIS

Prière d'utiliser exclusivement des pièces de rechange Streamlight authentiques pour assurer la sécurité du produit. Toute utilisation de pièces autres est susceptible d'invalider l'homologation du produit. Ne pas tenter de réparer l'appareil soi-même. Le confier à un service de réparation qualifié ou le renvoyer à l'usine.

GARANTIE LIMITÉE À VIE DE STREAMLIGHT

Streamlight garantit ce produit à vie contre les défauts, à l'exception des piles et des ampoules, des emplois abusifs et de l'usure normale. Nous nous engageons à réparer, à remplacer ou à rembourser le prix d'achat de ce produit si nous déterminons qu'il est défectueux. Cette garantie limitée à vie exclut également les batteries rechargeables, les chargeurs, les commutateurs et l'électronique, qui sont couverts par une garantie de 2 ans sur présentation d'un justificatif d'achat. Il **NE EST OFFERT AUCUNE AUTRE GARANTIE, NI EXPRESSE NI IMPLICITE, NOTAMMENT DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN EMPLOI PARTICULIER. NOUS DÉCLINONS EXPRESSÉMENT TOUS DOMMAGES INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX, SAUF AUX ENDROITS OÙ LA LOI INTERDIT DE TELLES RESTRICTIONS.** Il est possible que la réglementation locale vous accorde d'autres droits juridiques particuliers.

Consulter streamlight.com/support pour obtenir un exemplaire complet de la garantie. Pour enregistrer votre produit, aller à streamlight.com (Enregistrement du produit en ligne). Conserver le reçu ou tout autre justificatif d'achat.

OPCIONES DE SERVICIO

Le Strion Switchblade® contient peu de pièces réparables par l'utilisateur.

Pour connaître les options de service, aller à streamlight.com/support/service et renseigner la demande de service en ligne pour obtenir des services ou pour trouver un centre de réparation Streamlight agréé proche.

Ou contactez :

Service à la clientèle
© Streamlight, Inc.
30 Eagleville Road
Suite 100
Eagleville, PA 19403-3996, États-Unis
Téléphone : (800) 523-7488, gratuit / +1(610) 631-0600
Télécopie : (800) 220-7007 / +1 (610) 631-0712
E-mail : cs@streamlight.com